



Comments

- Fuses:**
 1 7,5 A Lighting & extras
 2 7,5 A markerlights
 3 15 A blinker & clock
 4 15 A <no conn.>
 5 15 A optional extras
 6 7,5 A fuel pump/pumpe
 7 15 A horn & fan

Steckverbindung

Transmission Gear Position Indicator

	A	B	C
1	O	C	C
N	C	C	C
2	C	O	C
3	O	O	C
4	C	O	O
5	O	C	O

O open off, C closed relative to Ground terminal 31

**Stromlaufplan späte K 100 RS und RT ohne ABS ab 04/1985
 ab VIN 0084625K100RS und 002788K100RT
 Gezeichnet von Henning Schweden (hschweden) 11.5.2010**